

MIO ALPHA 2

GEBRUIKERSHANDLEIDING



INHOUDSOPGAVE

Welkom

- 03 Wat zit er in de verpakking?
- 03 Belangrijke veiligheidsvoorschriften
- 04 Uw Mio ALPHA
- 04 Uw Mio ALPHA activeren
- 04 Gebruikersprofiel
- 05 Opladen
- 05 Achtergrondverlichting

Trainingsmodus

- 06 Uw Mio ALPHA dragen
- 06 De hartslagmeting starten
- 06 Timers
- 08 Modi hartslagtraining
- 09 Aanpassen van instellingen van de Mio ALPHA zonder Mio GO
- 09 Aanpassen van de instellingen van de Mio ALPHA met Mio GO

Gegevens controleren en bewaren

- 10 Gegevens controleren tijdens een training
- 10 Gegevens controleren na een training
- 10 Gegevens bewaren

Verbinden met smartphone-apps

- 11 Tips voor het koppelen van toestellen
- 11 Vereisten voor Android-apps
- 11 De Mio GO-app koppelen
- 12 Andere fitness-apps koppelen

Onderhoud van uw Mio ALPHA

- 12 Correct gebruik van de batterij
- 13 Uw Mio ALPHA schoonmaken
- 13 Uw Mio ALPHA onder water gebruiken
- 13 Zorg dragen voor uw Mio ALPHA
- 14 Mio ALPHA specificaties

Garantie en juridische bepalingen


- 14 Garantie & dienstverlening
- 16 Uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid; disclaimers
- 17 Copyright en Handelsmerken
- 17 Wetgeving & Conformiteit



HEEFT U VRAGEN OVER UW MIO ALPHA?

Wij helpen u graag verder! Pas als u volkomen tevreden bent, zijn ook wij tevreden. Twijfel niet om ons uw feedback te bezorgen.

Indien u vragen, suggesties of opmerkingen heeft, neem dan contact op met ons toegewijd ondersteuningsteam op:

 1.877.770.1116

 support@mioglobal.com

 mioglobal.com/support

 facebook.com/mioglobal

 twitter.com/mioglobal

 instagram.com/mioglobal



WELKOM

Gefeliciteerd met uw aankoop van de tweede generatie Mio ALPHA, het sporthorloge dat zorgt voor een nauwkeurige en continue opvolging van de hartslag zonder borstband. Mio ALPHA geeft de hartslag en trainingsgegevens weer en staat in verbinding met uw smartphone zodat u alle trainings- en opvolgfuncties van uw favoriete fitnessstoepassingen kunt gebruiken.

Registreer uw Mio ALPHA met de Mio GO-app of online op mioglobal.com/register om te kunnen genieten van de volledige garantie.

WAT ZIT ER IN DE VERPAKKING?

1. Mio ALPHA 2
2. USB-oplader
3. Beknopte handleiding/Garantie en juridische bepalingen



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Raadpleeg uw arts alvorens u van start gaat met een nieuw trainingsprogramma.

Hoewel Mio ALPHA zorgt voor een zeer nauwkeurige hartslagmeting is het geen medisch apparaat. De Mio ALPHA en de USB-oplader bevatten sterke magneten. Als u een pacemaker, een defibrillator of een ander elektronisch implantaat draagt, raadpleeg dan eerst uw arts alvorens u de Mio ALPHA gebruikt.

UW MIO ALPHA

- A Linker knop
- B Rechter knop
- C Hartslagindicator (HR)



-  Batterij-indicator
-  Tijd
-  Trainingsmodus
-  Timer
-  Hartslag

AAN DE SLAG GAAN

UW MIO ALPHA ACTIVEREN

Om uw Mio ALPHA te activeren, houdt u **A** of **B** ingedrukt.

U zult gevraagd worden om uw gebruikersprofiel in te stellen, op het sporthorloge zelf of via de Mio GO-app.

GEBRUIKERSPROFIEL

Voer onderstaande gegevens in om zo nauwkeurig mogelijke trainingsgegevens te verkrijgen via de Mio ALPHA:

- Datum en tijd
- Imperiale (US) of metrische eenheden
- Uw gewicht en lengte
- Uw geslacht
- Uw geboortjaar
- Uw maximale hartslag (MHR)

Uw standaard MHR wordt berekend aan de hand van de informatie in uw gebruikersprofiel. Indien u uw MHR kent dan kunt u de waarde handmatig invoeren.

Rechtstreeks instellen op uw toestel:

Om uw gebruikersprofiel te bewerken, houdt u **A** ingedrukt terwijl de Trainingsmodus niet is ingeschakeld.

Druk op **B** om de knipperende waarde te verhogen of te veranderen. Druk op **A** om te bevestigen en verder te gaan.

Druk op **A** om de gebruikersinstellingen te verlaten.



Instellen via Mio GO:

Download de Mio GO-app en maak uw gebruikersprofiel aan. Uw instellingen in Mio GO worden automatisch gesynchroniseerd naar Mio ALPHA.

Om uw gebruikersprofiel in Mio GO te bewerken, tikt u op uw naam in de linkerbovenhoek.

OPLADEN

1. **Waarschuwing:** Laad de Mio ALPHA niet op indien de vier oplaadpennen aan de achterkant nat zijn. Maak ze indien nodig eerst voorzichtig droog met een handdoek alvorens u start met opladen.
2. Steek de USB-stekker van de USB-dongle in de USB-poort van uw computer.
3. Koppel de 4 oplaadpennen aan de achterkant van de MIO ALPHA aan de 4 oplaadpennen op de USB-stekker. De magneten in de oplaadpennen zorgen ervoor dat de twee onderdelen perfect vastklikken.

Het display geeft  weer om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, wordt op het display even kort **FULL**  weergegeven, waarna het uitgaat.

Elke volledige oplaadbeurt zorgt voor ongeveer 20 dagen bedrijfstijd, indien de Trainingsmodus 1 uur per dag wordt gebruikt.

Raadpleeg het hoofdstuk **Gebruik van de batterij** voor belangrijke informatie over het veilig gebruik van de batterij.

ACHTERGRONDVERLICHTING

Tik tweemaal op het scherm op elk gewenst moment om de schermverlichting op uw Mio ALPHA te activeren.

TRAININGSMODUS

Functies van de Trainingsmodus zijn onder meer:

- Weergave van de continue hartslagmeting
- Waarschuwingen hartslagzones
- Stopwatch
- Aftellen (Countdown) en Herhaal (Repeat): geactiveerd via Mio GO-app
- Weergave van calorieën, afstand en snelheid
- Meer weergave-opties via Mio GO-app

UW MIO ALPHA DRAGEN

Om uw hartslag correct te meten tijdens het trainen:

- Zet u uw Mio ALPHA stevig op uw onderarm, ongeveer 3 tot 5 cm boven het polsgewricht. De optische sensor aan de achterzijde dient goed in contact te komen met uw huid.



- Als u een smallere pols hebt, draag de Mio ALPHA dan hoger op uw onderarm.

Belangrijk: Als u wel eens last hebt van koude handen raden we aan om de bloedsomloop te stimuleren met een opwarming van enkele minuten alvorens van start te gaan met het meten van uw hartslag.

DE HARTSLAGMETING STARTEN

Om het meten van de hartslag te starten, houdt u **(B)** ingedrukt totdat u een piep hoort en **FIND** wordt weergegeven op het display. Houd uw arm stil tot uw hartslag wordt gevonden. Hartslaggegevens worden pas opgeslagen zodra u de timer start.

Indien **---** wordt weergegeven, dan heeft Mio ALPHA uw hartslag niet gevonden. Raadpleeg het hoofdstuk **Problemen oplossen**.

Om het meten van de hartslag te stoppen, houdt u **(B)** ingedrukt tot u een piep hoort en **QUIT** wordt weergegeven op het display.

Problemen oplossen

- Houd de arm stil wanneer Mio ALPHA uw hartslag zoekt.
- Probeer de polsband strakker aan te trekken.
- Probeer de Mio ALPHA hoger op uw onderarm te bevestigen.
- Op koudere dagen raden wij aan om de hartslagmeter te activeren alvorens u naar buiten gaat.
- Probeer de Mio ALPHA op uw andere arm.

TIMERS

Om de timer te activeren, dient u de hartslagmeter in te schakelen. Mio ALPHA gaat in Trainingsmodus om te starten met het bewaren van de hartslag- en andere trainingsgegevens zodra u de timer start.

Mio ALPHA ondersteunt drie soorten timers: Stopwatch, Aftellen (Countdown) en Herhalen (Repeat).

Stopwatch is standaard ingesteld op Mio ALPHA. Om een andere timer te kiezen, opent u de instellingen van het toestel in de Mio GO-app. Raadpleeg **Aanpassen van de instellingen van de Mio ALPHA met Mio GO** voor meer informatie.

Stopwatch gebruiken

Start de hartslagmeter (raadpleeg het hoofdstuk **Uw hartslag meten**). Zodra uw hartslag is gevonden:

Starten: Druk op **(B)** om de Stopwatch te starten. Het weergavescherm toont **START**.

Ronde: Druk op **(B)** om een ronde te starten.

Pauseren: Houdt **(B)** ingedrukt om de Stopwatch te pauseren.

Hervatten: Wanneer de Stopwatch gepauzeerd is, drukt u op **(B)** om te hervatten.

Stoppen: Als de Stopwatch gepauzeerd is, houdt u **(B)** ingedrukt om de Trainingsmodus te verlaten en de opname te beëindigen.

Aftellen (Countdown) gebruiken

Selecteer de optie Aftellen (Countdown) in de Mio GO-app.

Start de hartslagmeter (raadpleeg het hoofdstuk **Uw hartslag meten**). Zodra uw hartslag is gevonden:

Starten: Druk op **(B)** om de Stopwatch te starten. Het weergavescherm toont **START**.

Pauseren: Houdt **(B)** ingedrukt om het Aftellen (Countdown) te pauseren.

Hervatten: Wanneer het Aftellen (Countdown) gepauzeerd is, drukt u op **(B)** om te hervatten.

Stoppen: Als u halverwege het Aftellen wenst te stoppen, dient u eerst te Pauseren en vervolgens **(B)** ingedrukt te houden om de Trainingsmodus te verlaten.

Tijdens de laatste 4 seconden van de aftelling zal Mio ALPHA een piep laten horen. Zodra de timer 0:00:00 bereikt, zal Mio ALPHA automatisch de Trainingsmodus afsluiten en de opname stopzetten.

Herhalen (Repeat) gebruiken

Selecteer de optie Herhalen (Repeat) in de Mio GO-app.

Start de hartslagmeter (raadpleeg het hoofdstuk **Uw hartslag meten**). Zodra uw hartslag is gevonden:

Starten: Druk op **(B)** om het Herhalen (Repeat) te starten. Het weergavescherm toont **START**.

Pauseren: Houdt **(B)** ingedrukt om het Herhalen (Repeat) te pauseren.

Hervatten: Wanneer het Herhalen (Repeat) gepauzeerd is, drukt u op **(B)** om te hervatten.

Stoppen: Als de Stopwatch gepauzeerd is, houdt u **(B)** ingedrukt om de Trainingsmodus te verlaten en de opname te beëindigen.

Tijdens de laatste 4 seconden van de herhaling zal Mio ALPHA een piep laten horen. Zodra de timer 0:00:00 bereikt, zal Mio ALPHA de cyclus opnieuw starten en het nieuwe getal van de cyclus weergeven.

MODI HARTSLAGTRAINING

Tijdens de trainingsmodus levert de HR-indicator realtime feedback over uw hartslag. Indien de Mio ALPHA gekoppeld is aan een Bluetooth-toestel dan zal de HR-indicator oplichten volgens een enkel knipperpatroon. Indien er geen Bluetooth-toestel gekoppeld is dan zal het HR-lampje oplichten volgens een dubbel knipperpatroon.

U kunt kiezen uit de modus Trainingszone (5-Zone) en de modus Zonewaarschuwing (1-Zone). De standaardmodus is 5-Zone. Om de audio-alarmen of de grenzen van de hartslagzones in te stellen, raadpleegt u het hoofdstuk **Aanpassen van de instellingen van de Mio ALPHA**.

De modus Trainingszone (5-Zone)

In de modus Trainingszone (5-Zone) geeft het HR-lampje uw huidige hartslagzone weer.

KLEUR	BESCHRIJVING
● Lichtblauw	Rusttoestand
● Blauw	Zeer licht
● Groen	Licht
● Geel	Gemiddeld
● Roze	Intens
● Rood	Maximum

Als de audio-alarmen zijn ingeschakeld dan zal de Mio ALPHA een geluidssignaal laten horen zodra een andere hartslagzone wordt bereikt.

De modus Zonewaarschuwing (1-Zone)

In de modus Zonewaarschuwing (1-Zone) geeft het HR-lampje aan of uw hartslag zich onder, binnen, of boven de gekozen streefhartslagzone bevindt.

KLEUR	BESCHRIJVING
● Blauw	Onder de streefhartslagzone
● Groen	In de streefhartslagzone
● Rood	Boven de streefhartslagzone

Als de audio-alarmen zijn ingeschakeld dan zal de Mio ALPHA elke 10 seconden een geluidssignaal laten horen indien uw hartslag zich buiten de streefhartslagzone bevindt.

AANPASSEN VAN INSTELLINGEN VAN DE MIO ALPHA ZONDER MIO GO

U kunt trainingsinstellingen op de Mio ALPHA aanpassen zonder een smartphone. Activeer eerst de Trainingsmodus en houdt vervolgens (A) ingedrukt.

U kunt de volgende instellingen wijzigen:

1. Set audio beep on/off
2. Select 1-Zone or 5-Zone heart rate training mode
3. Change limits of heart rate zones

Druk op (B) om de knipperende waarde te verhogen of te veranderen. Druk op (A) om te bevestigen en verder te gaan.

Houdt (A) ingedrukt om de gebruikersinstellingen te verlaten.

AANPASSEN VAN DE INSTELLINGEN VAN DE MIO ALPHA MET MIO GO

Voor het aanpassen van de instellingen van uw Mio ALPHA via uw smartphone, dient u Mio GO-app te downloaden in de App Store van Apple of op Google Play.

Open de Mio GO-app en sluit uw toestel aan. (Raadpleeg **De Mio GO-app koppelen** voor meer info.) In het menu 'Bekende apparaten' tikt u op uw Mio ALPHA om toegang te verkrijgen tot de instellingen van het toestel:

Hartslagtraining

- Schakelen tussen de modi 1-Zone en 5-Zone (Raadpleeg **Modi hartslagtraining** voor meer informatie.)
- Stel de onder- en bovengrenzen in van elke hartslagzone.

Naam van het toestel

- U kunt de naam van uw Mio ALPHA zelf bepalen. De naam van het toestel zal worden weergegeven zodra u zoekt naar een Bluetooth-apparaat.

Trainingsschermen

- Terwijl de timer loopt, kunt u door de Trainingsschermen bladeren om de statistische gegevens van uw training in realtime te bekijken. U kunt tot 6 Trainingsschermen selecteren.
- Trainingscontroleschermen zijn de schermen die u kunt raadplegen zodra u de timer pauzeert of wanneer u een training hebt afgerond. U kunt tot 6 Trainingscontroleschermen selecteren.

Training-timers

- Selecteer de timer die u wilt gebruiken op Mio ALPHA: Stopwatch, Aftellen (Countdown) of Herhalen (Repeat).

Hoor- en zichtbare waarschuwingen

- Het geluidssignaal aan- of uitschakelen in Trainingsmodus.
- De zichtbare waarschuwingen (hartslagindicatorlampje) instellen.

GEGEVENS CONTROLEREN EN BEWAREN

U kunt uw huidige of meest recente training rechtstreeks op de Mio ALPHA raadplegen. Synchroniseer met de Mio GO-app om meer trainingsgegevens te zien. Om gegevensschermen in te stellen, opent u de instellingen van het toestel in de Mio GO-app. Raadpleeg **Aanpassen van de instellingen van de Mio ALPHA met Mio GO** voor meer informatie.

GEGEVENS CONTROLEREN TIJDENS EEN TRAINING

U kunt statische gegevens van uw huidige training in realtime raadplegen. Terwijl Mio ALPHA zich in Trainingsmodus bevindt en de timer loopt, drukt u op **(A)** om door de weergaveschermen te bladeren. Zodra de timer is stopgezet, drukt u op **(A)** om door een samenvatting te bladeren van de huidige trainingsgegevens.

GEGEVENS CONTROLEREN NA EEN TRAINING

Om een samenvatting te bekijken van uw meest recente training drukt u op **(A)** nadat de training is afgerond en u de Trainingsmodus hebt verlaten.

GEGEVENS BEWAREN

Mio ALPHA slaat maximaal 25 uur van uw trainingsgegevens op en gesynchroniseerd ze automatisch met de Mio GO-app zodra de app wordt aangesloten. (Raadpleeg **Aanpassen van de instellingen van de Mio ALPHA met Mio GO**.) Indien het geheugen vol is dan overschrijft de Mio Alpha de oudste gegevens.

VERBINDEN MET SMARTPHONE-APPS

U kunt de Mio ALPHA koppelen aan populair fitness-apps dankzij Bluetooth Smart (BLE). Raadpleeg mioglobal.com/compatibility voor een lijst met compatibele apps.

Het is nodig om de Mio ALPHA telkens te koppelen met elke nieuwe app of toestel dat de gegevens ontvangt. Het koppelen van toestellen kan voor interferentie zorgen wanneer er zich nog andere sensoren en toestellen in de buurt bevinden.

Voor hulp bij het koppelen van uw Mio ALPHA kunt u terecht op mioglobal.com/support.

TIPS VOOR HET KOPPELEN VAN TOESTELLEN

- Blijf minstens 30 meter verwijderd van andere sensoren of apparaten die gebruik maken van Bluetooth.
- Positioneer het toestel dat de gegevens ontvangt zo dicht als mogelijk bij uw Mio ALPHA en minstens binnen een bereik van 1 meter.
- Draag het toestel waarmee u de gegevens wilt ontvangen op uw arm, in uw broekzak of voor u op een broeksriem of op het stuur van een fiets. Zorg ervoor dat het toestel zich niet achter u bevindt (bijvoorbeeld in een achterzak of een rugzak).

Opmerking: De berekening van de hartslag door de Mio ALPHA is niet gebaseerd op instant RR-interval en zal dus niet werken voor apps die hartslagvariabiliteit (HRV) vereisen.

VEREISTEN VOOR ANDROID-APPS

Om te kunnen koppelen met een Android-app via Bluetooth Smart dient aan volgende vereisten te worden voldaan:

- Uw toestel heeft versie 4.3 of hoger (Android)
- Uw toestel heeft Bluetooth 4.0
- Uw app ondersteunt beide bovenstaande vereisten

Raadpleeg mioglobal.com/compatibility om te weten te komen of uw Android-toestel voldoet aan de compatibiliteitsvereisten.

DE MIO GO-APP KOPPELEN

Download de Mio GO-app in de App Store van Apple of op Google Play.

1. Activeer de Bluetooth-functie van uw smartphone en open de Mio GO-app. (Indien u de Mio GO-app voor de eerste keer opent dan zult u gevraagd worden om een gebruikersprofiel aan te maken.)
2. Selecteer uw Mio ALPHA in de lijst met herkende toestellen.

Zodra de koppeling is gemaakt, zal dit **ALPHA CONNECTED** worden weergegeven. Gekoppelde apparaten worden weergegeven in de lijst Bekende apparaten. Het meest recent gebruikte Mio-toestel zal automatisch gekoppeld worden telkens u de Mio GO-app activeert.

In het hoofdstuk **Aanpassen van de instellingen van de Mio ALPHA met Mio GO** vind u meer details over het instellen van uw toestel.

ANDERE FITNESS-APPS KOPPELEN

1. Activeer Bluetooth op uw toestel. Indien u een Android-toestel gebruikt, opent u het instellingsmenu voor Bluetooth en activeert u de instelling die ervoor zorgt dat uw toestel zichtbaar wordt voor andere Bluetooth-apparaten.
2. Open de app die u wenst te koppelen. Het proces om de koppeling tot stand te brengen, is afhankelijk van de app maar doorgaans is het nodig om de instellingen van de app te openen om de hartslagmeter toe te voegen of te zoeken.
Opmerking: *De koppeling dient tot stand te worden gebracht in de instellingen van de app en niet in de Bluetooth-instellingen op uw smartphone.*
3. Herhaal bovenstaande stappen voor elke nieuwe app. Zodra het koppelen gelukt is, zal uw Mio ALPHA voortaan meteen herkend worden zodra u de app gebruikt.

ONDERHOUD VAN UW MIO ALPHA

CORRECT GEBRUIK VAN DE BATTERIJ

Mio ALPHA bevat een oplaadbare lithium-polymeer-batterij. Volg deze richtlijnen en aanwijzingen om de levensduur van de batterij te optimaliseren.

Waarschuwing: Indien u deze richtlijnen niet naleeft, is het mogelijk dat de levensduur van de batterij wordt ingekort en bestaat de kans dat de Mio ALPHA beschadigd geraakt, dat er brand ontstaat, dat de elektrolyt gaat lekken of dat er chemische verbranding en gevaar voor letsels ontstaat.

Richtlijnen voor het correct gebruik van de batterij

- Laad de batterij minstens om de 6 maanden op.
- Stel de Mio ALPHA nooit bloot aan hoge temperaturen.
- Gebruik uw Mio ALPHA binnen een temperatuurbereik van 5° C tot 45° C.
- Bewaar uw Mio ALPHA binnen een temperatuurbereik van 5° C tot 55° C.
- Haal de polsband van de Mio ALPHA of de batterij nooit uit elkaar, maak er geen gaten in en verbrand ze nooit.
- Indien de behuizing van de polsband het begeeft en de batterij zichtbaar wordt, zorg er dan voor dat de batterij buiten bereik van kinderen blijft. Raadpleeg de lokale regelgeving om te weten te komen hoe u de polsband of de batterij dient te recyclen.

Levensduur batterij

- De levensduur van de batterij bedraagt ongeveer 300 oplaadcycli. Indien de batterij één keer per week wordt opgeladen, dan zal ze een levensduur van ongeveer 5 jaar bereiken.
- De batterij kan niet worden vervangen. Indien de bedrijfstijd van batterij significant korter is dan voorheen, bestaat de kans dat uw Mio-toestel het einde van de levensduur heeft bereikt. Raadpleeg de lokale wetgeving voor informatie over het recyclen van de polsband of de batterij.

UW MIO ALPHA SCHOONMAKEN

- Maak het toestel en de oplaadpennen schoon met een vochtige doek indien nodig. Gebruik zachte zeep om olie of vuil te verwijderen. Als u Mio ALPHA regelmatig gebruikt dan is een wekelijkse schoonmaak aanbevolen.
- Zorg ervoor dat er geen krassen worden gemaakt om beschadiging van uw Mio ALPHA te voorkomen.
- Zorg ervoor dat uw Mio ALPHA nooit wordt blootgesteld aan sterke chemicaliën zoals benzine, solventen, aceton, alcoholen of insectenverdelgers. Chemicaliën kunnen de sluiting, de behuizing en de afwerking beschadigen.
- Maak na het zwemmen beide onderdelen schoon met kraanwater en droog ze af met een handdoek.

UW MIO ALPHA ONDER WATER GEBRUIKEN

- De Mio ALPHA is waterdicht tot op 30 m diep en kan ook gebruikt worden tijdens het zwemmen.
- **Belangrijk:** Mio ALPHA is waterbestendig op voorwaarde dat het toestel intact is.
- De nauwkeurigheid van de hartslagmeter kan verminderen in koud water of indien u grote armbewegingen maakt.
- Draag uw Mio ALPHA niet tijdens het duiken.
- Draadloze transmissie werkt niet onder water.
- Maak na het zwemmen beide onderdelen schoon met kraanwater en droog ze af met een handdoek.

ZORG DRAGEN VOOR UW MIO ALPHA

- Haal uw Mio ALPHA nooit zelf uit elkaar en probeer hem ook nooit zelf te repareren.
- Bescherm uw Mio ALPHA tegen schokken, extreme temperaturen en langdurige blootstelling aan rechtstreeks zonlicht.

MIO ALPHA SPECIFICATIES

Maximaal meetbare hartslag: 220 SPM

Minimaal meetbare hartslag: 30 SPM

Bedrijfstemperatuur: 5°C tot 45°C

Behuizing: PA+GF

Achterzijde van de behuizing: PC+GF

Oplaadpennen aan de achterzijde van de behuizing: SUS 316

Polsband: Silicone

Waterbestendig: Tot 30 meter diep

Batterij: 170 mAh lithiumpolymeer

Levensduur van de batterij (bij benadering): Tot 5 jaar

Magneten: Neodymium-ijzer-boor (NdFeB)

Identificatie via de radiofrequentie: Bluetooth Smart

GARANTIE EN JURIDISCHE BEPALINGEN

GARANTIE & DIENSTVERLENING

Raadpleeg mioglobal.com/support voor informatie over productondersteuning, online help, FAQ's, video's en gebruikershandleidingen voor uw product.

Informatie over de Beperkte Garantie Mio Global

Dit product wordt aan de oorspronkelijke koper gegarandeerd vrij te zijn van defecten van kwaliteit, materiaal of fabricagefouten op het moment van levering voor de looptijd van de Beperkte Garantie (zie hieronder). Tijdens deze garantieperiode zal Physical Enterprises Inc. (Mio Global) naar eigen goeddunken dergelijke gebreken kosteloos verhelpen door a) reparatie of b) vervanging of c) terugbetaling van de oorspronkelijke aankoopprijs (exclusief btw, verzendkosten, belastingen en gelijkaardige kosten) onder de voorwaarden en bepalingen van deze Beperkte Garantie. De verwerking van alle garantievoorwaarden wordt uitgevoerd door de distributeur van het product die is toegekend aan de geografische zone waarin de oorspronkelijke aankoop plaatsvond. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie dient contact opgenomen te worden met de winkel of dealer waar het product werd gekocht.

Looptijd van de garantie

De “Looptijd van de Beperkte Garantie” begint op de datum van aankoop, geldt voor één jaar en eindigt op de eerste verjaardag van de datum van aankoop. Het is mogelijk dat uw winkel/verkoper (of de importeur of de distributeur) u een langere looptijd heeft aangeboden als onderdeel van de verkoop. Mio Global is echter niet verantwoordelijk voor deze langere looptijd. Neem daarom contact op met uw winkel/verkoper voor meer informatie. De Looptijd van de Beperkte Garantie loopt automatisch af zonder aankondiging en deze Beperkte Garantie is niet afdwingbaar, indien (zoals bepaald naar eigen goeddunken van Mio Global):

1. het product werd geopend of gemanipuleerd (behalve waar dit is toegestaan zoals beschreven in de desbetreffende documentatie, zoals bijvoorbeeld het correct aanbrenge van de batterijen);
2. het product een onderhoud heeft gekregen, uitgevoerd door iemand die niet gerelateerd is aan Mio Global;
3. het serienummer is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; of
4. het product niet is aangekocht bij een erkende verkoper van Mio Global (neem contact op met Mio Global voor de lijst van erkende verkopers).

Raadpleeg mioglobal.com/support voor informatie over landspecifieke garantie.

Uitsluitingen en beperkingen

Deze Beperkte Garantie is niet van toepassing en klanten zullen geen vordering kunnen indienen in het kader van deze Beperkte Garantie of anderszins, voor:

1. problemen die ontstaan door foutief gebruik of ruw, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik (en zonder beperking van het voorgaande, schade ten gevolge van buigen of laten vallen van het product wordt geacht het gevolg te zijn van misbruik of oneigenlijk gebruik);
 2. problemen die ontstaan door foutief gebruik in tegenstelling tot aanbevolen gebruik, of gebruik waarvoor het product is bedoeld;
 3. problemen die ontstaan door aanpassingen aan het product van Mio, zoals vocht of waterschade die afbreuk doen aan de goede werking van het product, en schade aan de behuizing van het product of zichtbare scheuren aan de voorkant;
 4. problemen die ontstaan door het gebruik van het product van Mio met gelijk welk ander product, toebehoren, software en/of dienst die of dat niet werd vervaardigd of geleverd door Mio Global; of
 5. vervangbare batterijen of gebruikershandleidingen noch voor items van een derde partij;
- in elk geval bepaald naar eigen goeddunken van Mio Global.

UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID; DISCLAIMERS

DEZE BEPERKTE GARANTIE IS SLECHTS GELDIG EN AFDWINGBAAR IN HET LAND VAN AANKOOP. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE, VERPLICHTE WETTELIJKE BEPALINGEN:

1. DEZE BEPERKTE GARANTIE IS HET ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL EN KOMT IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, VERKLARINGEN, GARANTIEBEPALINGEN OF VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET;
2. DEZE BEPERKTE GARANTIE, NOCH ENIGE ANDERE GARANTIE, GARANTIEBEPALING, VERTEGENWOORDIGING OF TOESTAND, MET INBEGRIJ VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIE EN TOESTANDEN (OF VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF ANDERSZINS) ZAL NOOIT VERDER REIKEN DAN DE LOOPTIJD VAN DE BEPERKTE GARANTIE.
3. MIO GLOBAL OF EEN VAN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVELIJKE WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, VERTEGENWOORDIGERS EN AGENTEN (GEZAMENLIJK, DE "FYSIEKE ENTITEITEN") KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SPECIALE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF INDIRECTE SCHADE NOCH VOOR GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN VERWACHTE VOORDELEN, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GEBRUIK, KOSTEN VAN KAPITAAL, KOSTEN VAN EVENTUELE VERVANGENDE APPARATUUR OF VOORZIENINGEN, VORDERINGEN VAN DERDEN, SCHADE AAN EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN DE AANKOOP OF HET GEBRUIK VAN HET ITEM OF ALS GEVOLG VAN INBREUK OP DE GARANTIE, VERBREKING VAN HET CONTRACT, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD OF EEN JURIDISCHE OF BILLIJK THEORIE ZELFS ALS MIO GLOBAL WIST VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE.
4. ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE GARANDEREN DE FYSIEKE ENTITEITEN NIET DAT DE WERKING VAN HET PRODUCT ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN OF DAT HET PRODUCT WERKT MET HARDWARE OF SOFTWARE DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ WERD GELEVERD EN WIJZEN ZIJ NADRUKKELIJK GELIJK WELKE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR DE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT ONJUISTHEDEN OF
5. DE FYSIEKE ENTITEITEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERTRAGING BIJ HET UITVOEREN VAN DE DIENSTVERLENING IN HET KADER VAN DE GARANTIE.

IN EEN AANTAL PROVINCIES, REGIO'S OF ANDERE RECHTSGEBIEDEN IS HET NIET TOEGESTAAN DE DUUR VAN IMPLICIETE GARANTIES OF TOESTANDEN TE BEPERKEN, OF IS HET NIET TOEGESTAAN BEPAALDE SOORTEN SCHADE, UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID TE BEPERKEN OF UIT TE SLUITEN. INDIEN DIT VAN TOEPASSING IS IN DE PROVINCIE, STAAT OF HET RECHTSGEBIED VAN DE OORSPRONKELIJKE KOPER, DAN ZULLEN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN NIET VAN TOEPASSING ZIJN BEHALVE VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT. HET IS MOGELIJK DAT U SPECIFIEKE RECHTEN GENIET ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE. U KUNT ECHTER OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN EN NIETS IN DEZE BEPERKTE GARANTIE ZAL RESULTEREN IN EEN BEPERKING OF OPHEFFING VAN DE VERPLICHTE, WETTELIJKE RECHTEN.

Mio Global contacteren

Voor alle vragen over deze Beperkte Garantie neemt u contact op met Mio Global:



1.877.770.1116



support@mioglobal.com

COPYRIGHT EN HANDELSMERKEN

© 2015 Physical Enterprises Inc. Alle rechten voorbehouden. Mio en het logo van Mio zijn handelsmerken van Physical Enterprises Inc. gedeponeerd in de VS en andere landen.

Mio® is een gedeponeerd handelsmerk van Physical Enterprises Inc.

iPhone® is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc.

Het woordmerk *Bluetooth*® en bijhorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door Physical Enterprises Inc. of Mio is in overeenstemming de licentieovereenkomst.

Andere handelsmerken en merknamen behoren toe aan de respectievelijke eigenaar.

WETGEVING & CONFORMITEIT



Inwoners van de EU: Het is verboden dit product niet gesorteerd bij het huishoudelijk afval te voegen. U bent als eigenaar verantwoordelijk om dit product te recycleren.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING Physical Enterprises Inc. verklaart dat deze hartslagmeter (Mio ALPHA) in overeenstemming is met de EMC-richtlijn 2004/108/EC. Neem contact op per e-mail met **support@mioglobal.com** om een kopij van de Conformiteitsverklaring te ontvangen.

Indien er elektrostatische storingen optreden in de omgeving dan is het mogelijk dat dit product niet langer correct functioneert of een foutmelding zal weergeven. Indien dat gebeurt, dient u het product te resetten of naar een andere omgeving te gaan waar dergelijke storingen zich niet voordoen.

Model # 58P

Ontworpen in Canada

Made in China